

## HOHNER DATENBLATT ECHO WENDER 2 X 32

Echo Wender 2 x 32 (54/64) C/G M5464337

8-Kanal Wiener Stimmung  
Tonart C/G

Passend für folgende Modelle: Echo Wender 2 x 32 (54/64) M5464337

### Stimmung C-Seite

Ziehen/Draw		G4		B(H)4		D5		F5		A5		B(H)5		D6		F6
Blasen/Blow	E4		G4		C5		E5		G5		C6		E6		G6	
Kanal/Hole	1	2	3	4	5	6	7	8								
Blasen/Blow	E4		G4		C5		E5		G5		C6		E6		G6	
Ziehen/Draw		G4		B(H)4		D5		F5		A5		B(H)5		D6		F6

### Stimmung G-Seite

Ziehen/Draw		D4		Gb_F#4		A4		C5		E5		Gb_F#5		A5		C6
Blasen/Blow	B(H)3		D4		G4		B(H)4		D5		G5		B(H)5		D6	
Kanal/Hole	1	2	3	4	5	6	7	8								
Blasen/Blow	B(H)3		D4		G4		B(H)4		D5		G5		B(H)5		D6	
Ziehen/Draw		D4		Gb_F#4		A4		C5		E5		Gb_F#5		A5		C6

A4=a=440Hz obere Platte, untere Platte mit Hilfe des »HOHNER HARMONICA TUNER höher stimmen

## Echo Wender 2 x 32 (54/64) C/G Soloist M58647

8-Kanal Wiener Stimmung  
Tonart C/G Soloist

Passend für folgende Modelle: Echo Wender 2 x 32 (54/64) Soloist M58647

### Stimmung C-Seite

Ziehen/Draw		D4		F4		A4		B(H)4		D5		F5		A5		B(H)5
Blasen/Blow	C4		E4		G4		C5		C5		E5		G5		C6	
Kanal/Hole	1	2	3	4	5	6	7	8								
Blasen/Blow	C4		E4		G4		C5		C5		E5		G5		C6	
Ziehen/Draw		D4		F4		A4		B(H)4		D5		F5		A5		B(H)5

### Stimmung G-Seite

Ziehen/Draw		A3		C4		E4		Gb_F#4		A4		C5		E5		Gb_F#5
Blasen/Blow	G3		B(H)3		D4		G4		G4		B(H)4		D5		C5	
Kanal/Hole	1	2	3	4	5	6	7	8								
Blasen/Blow	G3		B(H)3		D4		G4		G4		B(H)4		D5		C5	
Ziehen/Draw		A3		C4		E4		Gb_F#4		A4		C5		E5		Gb_F#5

A4=a=440Hz obere Platte, untere Platte mit Hilfe des »HOHNER HARMONICA TUNER höher stimmen

## Echo Wender 2 x 32 (54/64) A/D M5464357

8-Kanal Wiener Stimmung  
Tonart A/D

Passend für folgende Modelle: Echo Wender 2 x 32 (54/64) M5464357

### Stimmung A-Seite

Ziehen/Draw		E4		Ab_G#4		B(H)4		D5		Gb_F#5		Ab_G#5		B(H)5		D6
Blasen/Blow	Db_C#4		E4		A4		Db_C#5		E5		A5		Db_C#6		E6	
Kanal/Hole	1	2	3	4	5	6	7	8								
Blasen/Blow	Db_C#4		E4		A4		Db_C#5		E5		A5		Db_C#6		E6	
Ziehen/Draw		E4		Ab_G#4		B(H)4		D5		Gb_F#5		Ab_G#5		B(H)5		D6

### Stimmung D-Seite

Ziehen/Draw		A4		Db_C#5		E5		G5		B(H)5		Db_C#6		E6		G6
Blasen/Blow	Gb_F#4		A4		D5		Gb_F#5		A5		D6		Gb_F#6		A6	
Kanal/Hole	1	2	3	4	5	6	7	8								
Blasen/Blow	Gb_F#4		A4		D5		Gb_F#5		A5		D6		Gb_F#6		A6	
Ziehen/Draw		A4		Db_C#5		E5		G5		B(H)5		Db_C#6		E6		G6

A4=a=440Hz obere Platte, untere Platte mit Hilfe des »HOHNER HARMONICA TUNER höher stimmen

## Echo Wender 2 x 32 (54/64) C/Am M5464377

### 8-Kanal Wiener Stimmung Tonart C/Am

Passend für folgende Modelle: Echo Wender 2 x 32 (54/64) M5464377

#### Stimmung C-Seite

Ziehen/Draw		G4	B(+H)4	D5	F5	A5	B(+H)5	D6	F6
Blasen/Blow	E4	G4	C5	E5	G5	C6	E6	G6	
Kanal/Hole	1	2	3	4	5	6	7	8	
Blasen/Blow	E4	G4	C5	E5	G5	C6	E6	G6	
Ziehen/Draw		G4	B(+H)4	D5	F5	A5	B(+H)5	D6	F6

#### Stimmung Am-Seite

Ziehen/Draw		E4	Ab_G#4	B(+H)4	D5	F5	Ab_G#5	B(+H)5	D6
Blasen/Blow	C4	E4	A4	C5	E5	A5	C6	E6	
Kanal/Hole	1	2	3	4	5	6	7	8	
Blasen/Blow	C4	E4	A4	C5	E5	A5	C6	E6	
Ziehen/Draw		E4	Ab_G#4	B(+H)4	D5	F5	Ab_G#5	B(+H)5	D6

A4=a'=440Hz obere Platte, untere Platte mit Hilfe des »HOHNER HARMONICA TUNER höher stimmen

## Echo Wender 2 x 32 (54/64) G/Em M5464387

### 8-Kanal Wiener Stimmung Tonart G/Em

Passend für folgende Modelle: Echo Wender 2 x 32 (54/64) M5464387

#### Stimmung G-Seite

Ziehen/Draw		D4	Gb_F#4	A4	C5	E5	Gb_F#5	A5	C6
Blasen/Blow	B(+H)3	D4	G4	B(+H)4	D5	G5	B(+H)5	D6	
Kanal/Hole	1	2	3	4	5	6	7	8	
Blasen/Blow	B(+H)3	D4	G4	B(+H)4	D5	G5	B(+H)5	D6	
Ziehen/Draw		D4	Gb_F#4	A4	C5	E5	Gb_F#5	A5	C6

#### Stimmung Em-Seite

Ziehen/Draw		B(+H)3	Eb_D#4	Gb_F#4	A4	C5	Eb_D#5	Gb_F#5	A5
Blasen/Blow	G3	B(+H)3	E4	G4	B(+H)4	E5	G5	B(+H)5	
Kanal/Hole	1	2	3	4	5	6	7	8	
Blasen/Blow	G3	B(+H)3	E4	G4	B(+H)4	E5	G5	B(+H)5	
Ziehen/Draw		B(+H)3	Eb_D#4	Gb_F#4	A4	C5	Eb_D#5	Gb_F#5	A5

A4=a'=440Hz obere Platte, untere Platte mit Hilfe des »HOHNER HARMONICA TUNER höher stimmen