

HOHNER DATENBLATT

Stimmungstabellen Tremolo 53/48 Kreuzwender (-Ersatz)

Passend für folgende Modelle: Tremolo 53/48 Kreuzwender (-Ersatz) C

12-Kanal Wiener Stimmung

Tonart C

Ziehen/Draw	G3	B(H)3	D4	F4	A4	B(H)4	D5	F5	A5	B(H)5	D6	F6
Blasen/Blow	E3	G3	C4	E4	G4	C5	E5	G5	C6	E6	G6	C7
Kanal/Hole	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Blasen/Blow	E3	G3	C4	E4	G4	C5	E5	G5	C6	E6	G6	C7
Ziehen/Draw	G3	B(H)3	D4	F4	A4	B(H)4	D5	F5	A5	B(H)5	D6	F6

A4=a'=440Hz obere Platte, untere Platte mit Hilfe des »HOHNER HARMONICA TUNER höher stimmen

Passend für folgende Modelle: Tremolo 53/48 Kreuzwender (-Ersatz) D

12-Kanal Wiener Stimmung

Tonart D

Ziehen/Draw	A3	C#4	E4	G4	B(H)4	C#5	E5	G5	B(H)5	C#6	E6	G6
Blasen/Blow	F#3	A3	D4	F#4	A4	D5	F#5	A5	D6	F#6	A6	D7
Kanal/Hole	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Blasen/Blow	F#3	A3	D4	F#4	A4	D5	F#5	A5	D6	F#6	A6	D7
Ziehen/Draw	A3	C#4	E4	G4	B(H)4	C#5	E5	G5	B(H)5	C#6	E6	G6

A4=a'=440Hz obere Platte, untere Platte mit Hilfe des »HOHNER HARMONICA TUNER höher stimmen

Passend für folgende Modelle: Tremolo 53/48 Kreuzwender (-Ersatz) E

12-Kanal Wiener Stimmung

Tonart E

Ziehen/Draw	B(H)3	D#4	F#4	A4	C#5	D#5	F#5	A5	C#6	D#6	F#6	A6
Blasen/Blow	G#3	B(H)3	E4	G#4	B(H)4	E5	G#5	B(H)5	E6	G#6	B(H)6	E7
Kanal/Hole	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Blasen/Blow	G#3	B(H)3	E4	G#4	B(H)4	E5	G#5	B(H)5	E6	G#6	B(H)6	E7
Ziehen/Draw	B(H)3	D#4	F#4	A4	C#5	D#5	F#5	A5	C#6	D#6	F#6	A6

A4=a'=440Hz obere Platte, untere Platte mit Hilfe des »HOHNER HARMONICA TUNER höher stimmen

Passend für folgende Modelle: Tremolo 53/48 Kreuzwender (-Ersatz) F

12-Kanal Wiener Stimmung

Tonart F

Ziehen/Draw	C4	E4	G4	Bb4	D5	E5	G5	Bb5	D6	E6	G6	Bb6
Blasen/Blow	A3	C4	F4	A4	C5	F5	A5	C6	F6	A6	C7	F7
Kanal/Hole	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Blasen/Blow	A3	C4	F4	A4	C5	F5	A5	C6	F6	A6	C7	F7
Ziehen/Draw	C4	E4	G4	Bb4	D5	E5	G5	Bb5	D6	E6	G6	Bb6

A4=a'=440Hz obere Platte, untere Platte mit Hilfe des »HOHNER HARMONICA TUNER höher stimmen

Passend für folgende Modelle: Tremolo 53/48 Kreuzwender (-Ersatz) G

12-Kanal Wiener Stimmung

Tonart G

Ziehen/Draw	A3	D4	F#4	A4	C5	E5	F#5	A5	C6	E6	F#6	A6
Blasen/Blow	G3	B(H)3	D4	G4	B(H)4	D5	G5	B(H)5	D6	G6	B(H)6	D7
Kanal/Hole	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Blasen/Blow	G3	B(H)3	D4	G4	B(H)4	D5	G5	B(H)5	D6	G6	B(H)6	F7
Ziehen/Draw	A3	D4	F#4	A4	C5	E5	F#5	A5	C6	E6	F#6	A6

A4=a=440Hz obere Platte, untere Platte mit Hilfe des »HOHNER HARMONICA TUNER höher stimmen

Passend für folgende Modelle: Tremolo 53/48 Kreuzwender (-Ersatz) A

12-Kanal Wiener Stimmung

Tonart A

Ziehen/Draw	B(H)3	E4	G#4	B(H)4	D5	F#5	G#5	B(H)5	D6	F#6	G#6	B(H)6
Blasen/Blow	A3	C#4	E4	A4	C#5	E5	A5	C#6	E6	A6	C#7	E7
Kanal/Hole	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Blasen/Blow	A3	C#4	E4	A4	C#5	E5	A5	C#6	E6	A6	C#7	E7
Ziehen/Draw	B(H)3	E4	G#4	B(H)4	D5	F#5	G#5	B(H)5	D6	F#6	G#6	B(H)6

A4=a=440Hz obere Platte, untere Platte mit Hilfe des »HOHNER HARMONICA TUNER höher stimmen

Passend für folgende Modelle: Tremolo 53/48 Kreuzwender (-Ersatz) Bb

12-Kanal Wiener Stimmung

Tonart Bb (deutsch B)

Ziehen/Draw	B(H)3	E4	G#4	B(H)4	D5	F#5	G#5	B(H)5	D6	F#6	G#6	B(H)6
Blasen/Blow	Bb3	D4	F#4	Bb4	F5	Bb5	D5	F6	Bb6	D6	F7	Bb7
Kanal/Hole	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Blasen/Blow	Bb3	D4	F#4	Bb4	F5	Bb5	D5	F6	Bb6	D6	F7	Bb7
Ziehen/Draw	B(H)3	E4	G#4	B(H)4	D5	F#5	G#5	B(H)5	D6	F#6	G#6	B(H)6

A4=a=440Hz obere Platte, untere Platte mit Hilfe des »HOHNER HARMONICA TUNER höher stimmen