

HOHNER DATENBLATT

Stimmungstabellen HOHNER CX-12
(zeigt physikalische Anordnung der Stimmungen wie eingebaut)

ZUM BESTELLEN EINZELNER STIMMUNGEN
AUF DIE TONBUCHSTABEN KLICKEN

Passend für folgende Modelle: HOHNER CX-12, CX-12 GOLD, CX-12 Jazz **NEUE VERSION**

12-Loch Chromatic Harmonica Standard Solo Tuning **C** NEUE VERSION

oben/ausßen	D4	Gb F#4	A4	C5	D5	Gb F#5	A5	C6	D6	Gb F#6	A6	D7
oben/innen	C4	F4	G4	Db C#5	C5	F5	G5	Db C#6	C6	F6	G6	Db C#7
Kanal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unten/innen	Db C#4	E4	Ab G#4	C5	Db C#5	E5	Ab G#5	C6	Db C#6	E6	Ab G#6	C7
unten/ausßen	Eb D#4	F4	Bb A#4	B(H)4	Eb D#5	F5	Bb A#5	B(H)5	Eb D#6	F6	Bb A#6	B(H)6

A4=a'=443Hz, Gekreuzte Tonanordnung, Herstellungsjahr nach 2005 (X auf der Stimmpalte neben dem Datumstempel)

12-Loch Chromatic Harmonica Standard Solo Tuning **B(H)** NEUE VERSION

oben/ausßen	Db C#4	F4	Ab G#4	B(H)4	Db C#5	F5	Ab G#5	B(H)5	Db C#6	F6	Ab G#6	Db C#7
oben/innen	B3	E4	Gb F#4	C5	B4	E5	Gb F#5	C6	B5	E6	Gb F#6	C7
Kanal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unten/innen	C4	Eb D#4	G4	B4	C5	Eb D#5	G5	B5	C6	Eb D#6	G6	B6
unten/ausßen	D4	E4	A4	Bb A#4	D5	E5	A5	Bb A#5	D6	E6	A6	Bb A#6

A4=a'=443Hz, Gekreuzte Tonanordnung, Herstellungsjahr nach 2005 (X auf der Stimmpalte neben dem Datumstempel)

12-Loch Chromatic Harmonica Standard Solo Tuning **Bb** NEUE VERSION

oben/ausßen	C4	E4	G4	Bb A#4	C5	E5	G5	Bb A#5	Bb A#5	E6	E6	C7
oben/innen	Bb A#3	Eb D#4	F4	B4	Bb A#4	Eb D#5	F5	B5	Bb A#5	Eb D#6	F6	B6
Kanal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unten/innen	B3	D4	Gb F#4	Bb A#4	B4	D5	Gb F#5	Bb A#5	B5	D6	Gb F#6	Bb A#6
unten/ausßen	Db C#4	Eb D#4	Ab G#4	A4	Db C#5	Eb D#5	Ab G#5	A5	Db C#6	Eb D#6	Ab G#6	A6

A4=a'=443Hz, Gekreuzte Tonanordnung, Herstellungsjahr nach 2005 (X auf der Stimmpalte neben dem Datumstempel)

12-Loch Chromatic Harmonica Standard Solo Tuning **A** NEUE VERSION

oben/ausßen	B3	Eb D#4	Gb F#4	A4	B4	Eb D#5	Gb F#5	A5	B5	Eb D#6	Gb F#6	B6
oben/innen	A3	D4	E4	Bb A#4	A4	D5	E5	Bb A#5	A5	D6	E6	Bb A#6
Kanal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unten/innen	Bb A#3	Db C#4	F4	A4	Bb A#4	Db C#5	F5	A5	Bb A#5	Db C#6	F6	A6
unten/ausßen	C4	D4	G4	Ab G#4	C5	D5	G5	Ab G#5	C6	D6	G6	Ab G#6

A4=a'=443Hz, Gekreuzte Tonanordnung, Herstellungsjahr nach 2005 (X auf der Stimmpalte neben dem Datumstempel)

12-Loch Chromatic Harmonica Standard Solo Tuning **G** NEUE VERSION

oben/ausßen	A3	Db C#4	E4	G4	A4	Db C#5	E5	G5	A5	Db C#6	E6	A6
oben/innen	G3	C4	D4	Ab G#4	G4	C5	D5	Ab G#5	G5	C6	D6	Ab G#6
Kanal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unten/innen	Ab G#3	B3	Eb D#4	G4	Ab G#4	B4	Eb D#5	G5	Ab G#5	B5	Eb D#6	G6
unten/ausßen	Bb A#3	C4	F4	Gb F#4	Bb A#4	C5	F5	Gb F#5	Bb A#5	C6	F6	Gb F#6

A4=a'=443Hz, Gekreuzte Tonanordnung, Herstellungsjahr nach 2005 (X auf der Stimmpalte neben dem Datumstempel)

12-Loch Chromatic Harmonica Standard Solo Tuning **F** NEUE VERSION

oben/ausßen	G3	B3	D4	F4	G4	B4	D5	F5	G5	B5	D6	G6
oben/innen	F3	Bb A#3	C4	Gb F#4	F4	Bb A#4	C5	Gb F#5	F5	Bb A#5	C6	Gb F#6
Kanal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unten/innen	Gb F#3	A3	Db C#4	F4	Gb F#4	A4	Db C#5	F5	Gb F#5	A5	Db C#6	F6
unten/ausßen	Ab G#3	Bb A#3	Eb D#4	E4	Ab G#4	Bb A#4	Eb D#5	E5	Ab G#5	Bb A#5	Eb D#6	E6

A4=a'=443Hz, Gekreuzte Tonanordnung, Herstellungsjahr nach 2005 (X auf der Stimmpalte neben dem Datumstempel)

12-Loch Chromatic Harmonica Standard Solo Tuning **E** NEUE VERSION

oben/ausßen	D6	Bb A#3	Db C#4	E4	Gb F#4	Bb A#4	Db C#5	E5	Gb F#5	Bb A#5	Db C#6	Gb F#6
oben/innen	E3	A3	B3	F4	E4	A4	B4	F5	E5	A5	B5	F6
Kanal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unten/innen	F3	Ab G#3	C4	E4	F4	Ab G#4	C5	E5	F5	Ab G#5	C6	E6
unten/ausßen	G3	A3	D4	Eb D#4	G4	A4	D5	Eb D#5	G5	A5	D6	Eb D#6

A4=a'=443Hz, Gekreuzte Tonanordnung, Herstellungsjahr nach 2005 (X auf der Stimmpalte neben dem Datumstempel)

12-Loch Chromatic Harmonica Standard Solo Tuning **Eb** NEUE VERSION

oben/ausßen	F3	A3	C4	Eb D#4	F4	A4	C5	Eb D#5	F5	A5	C6	F6
oben/innen	Eb D#3	Ab G#3	Bb A#3	E4	Eb D#4	Ab G#4	Bb A#4	E5	Eb D#5	Ab G#5	Bb A#5	E6
Kanal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unten/innen	E3	G3	B3	Eb D#4	E4	G4	B4	Eb D#5	E5	G5	B5	Eb D#6
unten/ausßen	Gb F#3	Ab G#3	Db C#4	D4	Gb F#4	Ab G#4	Db C#5	D5	Gb F#5	Ab G#5	Db C#6	D6

A4=a'=443Hz, Gekreuzte Tonanordnung, Herstellungsjahr nach 2005 (X auf der Stimmpalte neben dem Datumstempel)

12-Loch Chromatic Harmonica Standard Solo Tuning **D** NEUE VERSION

oben/ausßen	E3	Ab G#3	B3	D4	E4	Ab G#4	B4	D5	E5	Ab G#5	B5	E6
oben/innen	D3	G3	A3	Eb D#4	D4	G4	A4	Eb D#5	D5	G5	A5	Eb D#6
Kanal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unten/innen	Eb D#3	Gb F#3	Bb A#3	D4	Eb D#4	Gb F#4	Bb A#4	D5	Eb D#5	Gb F#5	Bb A#5	D6
unten/ausßen	F3	G3	C4	Db C#4	F4	G4	C5	Db C#5	F5	G5	C6	Db C#6

A4=a'=443Hz, Gekreuzte Tonanordnung, Herstellungsjahr nach 2005 (X auf der Stimmpalte neben dem Datumstempel)

12-Loch Chromatic Harmonica Standard Solo Tuning **LC (TENOR)** NEUE VERSION

oben/ausßen	D3	Gb F#3	A3	C4	D4	Gb F#4	A4	C5	D5	Gb F#5	A5	D6
oben/innen	C3	F3	G3	Db C#4	C4	F4	G4	Db C#5	C5	F5	G5	Db C#6
Kanal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unten/innen	Db C#3	E3	Ab G#3	C4	Db C#4	E4	Ab G#4	C5	Db C#5	E5	Ab G#5	C6
unten/ausßen	Eb D#3	F3	Bb A#3	B(H)3	Eb D#4	F4	Bb A#4	B(H)4	Eb D#5	F5	Bb A#5	B(H)5

A4=a'=443Hz, Gekreuzte Tonanordnung, Herstellungsjahr nach 2005 (X auf der Stimmpalte neben dem Datumstempel)