

# HOHNER DATENBLATT

## Stimmungstabellen HOHNER CHROMONICA 64 III (M280 Series)

Passend für folgende Modelle: HOHNER CHROMONICA III, SUPER64, SUPER64X  
 16-Loch Chromatic Harmonica Standard Solo Tuning **C**

ziehen/draw	D3	Gb_F#3	A3	C4	D4	Gb_F#4	A4	C5	D5	Gb_F#5	A5	C6	D6	Gb_F#6	A6	D7	ohne Schieber no slide
blasen/blow	C3	F3	G3	Db_C#4	C4	F4	G4	Db_C#5	C5	F5	G5	Db_C#6	C6	F6	G6	Db_C#7	
Kanal/hole	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	mit Schieber slide pushed
blasen/blow	Db_C#3	E3	Ab_G#3	C4	Db_C#4	E4	Ab_G#4	C5	Db_C#5	E5	Ab_G#5	C6	Db_C#6	E6	Ab_G#6	C7	
ziehen/draw	Eb_D#3	F3	Bb_A#3	B3	Eb_D#4	F4	Bb_A#4	B4	Eb_D#5	F5	Bb_A#5	B5	Eb_D#6	F6	Bb_A#6	B6	

A4=a'=443Hz, Gekreuzte Tonanordnung (Tabelle entspricht nicht dem physischen Aufbau), Herstellungsjahr nach 2005 (X auf der Stimmpalte neben dem Datumstempel)

© Hohner Musikinstrumente GmbH

Andreas-Koch-Str. 9  
 D-78647 Trossingen

Telefon +49 (0) 7425 20-440  
 Telefax +49 (0) 7425 20-232

Internet: [playhohner.com](http://playhohner.com)  
 E-Mail: [service@hohner.de](mailto:service@hohner.de)

